



## PRISE WI-FI



### PRÉSENTATION PRODUIT

La prise connectée Achilles by fhe relève les informations de consommation de vos appareils. Surveillez et pilotez vos appareils à distance et supprimez les veilles parasites.

Cette prise permet la gestion et/ou le pilotage en local ou à distance des appareils suivants :



Radiateur électrique



Luminaire



Lave-linge  
Lave-vaisselle



Petit électroménager

### FONCTIONNALITÉS

- Contrôle à distance de vos appareils
- Visualisation de votre historique de consommation
- Calendrier hebdomadaire programmable
- Gestion des veilles

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Prise connectée
- Voltage et ampérage : 240V AC / 16A
- Puissance maximale des appareils : 3500W

- Cycles de fonctionnement : plus de 5000 cycles
- Mesure de puissance : taux d'erreur inférieur à 1%
- Consommation : 0,5W max.
- Protocole de communication : Wi-Fi
- Fréquence : 2,4 GHz
- Norme du réseau : IEEE 802.11b / g / n
- Portée : 45 mètres en champ libre
- Dimensions : 80 mm x 70 mm x 70 mm
- Poids : 100 g
- Températures de fonctionnement : 5°C à 45°C
- Humidité ambiante en fonctionnement : 10% à 65%

### CONFIGURATION ET INSTALLATION



1. Téléchargez l'application « **Achillebyfhe** » disponible gratuitement sur Android et iOS.

2. Créez votre compte ou connectez-vous avec vos identifiants personnels.
3. Dans le menu de gauche, sélectionnez « ajout d'un appareil ».
4. Sur votre prise Wi-Fi, maintenez le bouton latéral appuyé pendant 10 sec. environ. **La LED clignote.**
5. a) **Android\*** : Sélectionnez la prise Wi-Fi dans la liste des appareils proposés et attendez la connexion Wi-Fi.  
b) **iOS\*** : Réduisez l'application Achilles (bouton Home), connectez directement votre smartphone au réseau Wi-Fi FHE-plug-XXXX, puis revenez sur l'application.
6. Remplissez le formulaire de connexion Wi-Fi avec le nom de votre réseau domestique (peut être automatiquement détecté) et la clé de sécurité (attention, le protocole de sécurité WEP est obsolète) puis validez.
7. Une fois l'appareil configuré, un message de confirmation apparaît. Dans le cas contraire, vérifiez le mot de passe saisi ainsi que le nom du réseau à rejoindre.

**\*ATTENTION** : si lors de cette procédure un problème de connexion Wi-Fi survient, désactivez votre réseau cellulaire le temps de l'opération.

## INSTALLATION

Placez votre prise Wi-Fi sur une prise murale et branchez-y dessus votre appareil électrique à piloter.

## ETATS DE FONCTIONNEMENT

État	Indication lumineuse
Connecté	LED fixe
Déconnecté	Clignotement lent
Débranché	LED éteinte
Mode appairage	Clignotement rapide

**Réinitialisation :** Maintenez le bouton latéral de la prise appuyé pendant 10 sec. environ, jusqu'à ce que la LED clignote rapidement. Votre appareil est réinitialisé et prêt à être associé à votre application.

## PROTECTION & GARANTIE

**Merci de scanner le QR code suivant pour accéder aux indications d'installation et à tous les documents relatifs à votre prise Wi-Fi ou rendez-vous sur :**

<https://achillebyfhe.com/notices>



**ATTENTION :** le non-respect des recommandations indiquées sur la notice disponible sous le lien ci-dessus peut s'avérer dangereux et aller à l'encontre de la législation en vigueur. FHE ne sera tenu responsable pour les dommages causés par toute utilisation qui ne suit pas les recommandations de cette notice.

## PRÉCAUTIONS

- Ce produit n'est pas un jouet. Tenir éloigné des enfants et des animaux.

Cet appareil est conçu pour fonctionner sur un réseau 240V AC. En cas de surtension les composants internes peuvent être endommagés. En cas de sous-tension l'appareil pourrait ne pas fonctionner correctement. Assurez-vous que le dispositif soit branché sur une prise appropriée et que l'appareil ménager connecté soit compatible avec le dispositif. Selon sa configuration depuis l'application, il est possible que la prise allume ou éteigne un appareil ménager de manière automatique. Veuillez vous assurer que cette opération n'endommage pas cet appareil ou son environnement. Ce dispositif est construit pour une utilisation en intérieur uniquement. Veuillez l'isoler de tout environnement trop chaud, froid ou humide. Veuillez également le préserver de toutes sources d'interférence magnétique ou électromagnétique, mais également de tous matériels explosifs ou inflammables. Il est fortement recommandé de débrancher le dispositif par temps orageux. Veuillez ne pas renverser ou pulvériser de liquide sur le dispositif. Vous pouvez le nettoyer avec un chiffon sec sans appliquer ni solvant ni aérosol. L'utilisateur ne peut modifier ou altérer la structure physique du dispositif. Du fait du principe de fonctionnement à haute tension du dispositif, il

est strictement interdit pour un utilisateur d'ouvrir la prise, sous peine de risque d'électrocution.

☹ Ce produit est compatible avec les Directives Européennes et les amendements successifs.

**Garantie de 2 ans à compter de la date d'achat.**

⌚ Ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager mais comme un déchet électrique et électronique.

🏠 Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.

📶 Ce produit utilise un protocole de communication sans fil Wi-Fi.

🚫 Ce produit ne doit pas être en contact avec l'eau.

☀ Ce produit ne doit pas être exposé à des températures supérieures à 45° C.

🔥 Ce produit ne doit pas être en contact avec une flamme.

❄ Ce produit ne doit pas être exposé à des températures inférieures à 5°C.

⚠ Ce produit peut être utilisé entre 0 et 2000m d'altitude.

**La connectique de la prise est en type F femelle et de type E mâle. Aux normes Européennes, elles offrent une connexion à la terre de vos appareils.**